

# Nova16

Original Bedienungsanleitung Deutsch 07.2025  
Möbelsystem



**bigla**



---

# Inhaltsverzeichnis

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Allgemeines und Sicherheit</b> .....                                      | <b>4</b>  |
| 1.1       | Bestimmungsgemässe Verwendung .....  | 4         |
| 1.2       | Bestimmungswidrige Verwendung .....  | 4         |
| 1.3       | Verwendete Symbole .....   | 4         |
| 1.4       | Generelle Sicherheitshinweise .....  | 4         |
| <b>2</b>  | <b>Nova16 in Betrieb nehmen</b> .....  | <b>5</b>  |
| 2.1       | Allgemeines .....  | 5         |
| 2.2       | Ablagesystem ausrichten .....  | 5         |
| 2.3       | Weitere Büromöbel anbauen .....  | 6         |
| 2.4       | Gegengewichte einhängen .....  | 6         |
| 2.5       | Gegengewichte in eine RollladenBox einsetzen .....                           | 6         |
| 2.6       | Büromöbel aufeinander stapeln .....  | 6         |
| <b>3</b>  | <b>Einbauten</b> .....   | <b>7</b>  |
| 3.1       | Schublade Aus-/Einbau .....  | 7         |
| 3.2       | Schublade Einbau .....   | 7         |
| 3.3       | Schublade Einbau 120cm Breite SystemBox, SchiebetürBox Türe aufgesetzt ..... | 7         |
| 3.4       | Schublade Ausbau SystemBox, SchiebetürBox Türe aufgesetzt .....              | 8         |
| <b>4</b>  | <b>Zubehör (optional)</b> .....  | <b>8</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Nova16 reinigen</b> .....   | <b>8</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Nova16 verschieben und transportieren</b> .....                           | <b>8</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Störungen beheben</b> .....   | <b>9</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Instandhaltung</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Nova16 entsorgen</b> .....  | <b>9</b>  |
| <b>10</b> | <b>Zertifikate und Prüfungen</b> .....                                       | <b>9</b>  |
| <b>11</b> | <b>Gewährleistung</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>12</b> | <b>Kundendienst</b> .....  | <b>10</b> |
| <b>13</b> | <b>Nova16 Ausführungen</b> .....   | <b>10</b> |

---

## 1 Allgemeines und Sicherheit

### 1.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

- Büromöbel für die Aufbewahrung von Dokumenten und persönlichen Effekten

### 1.2 Bestimmungswidrige Verwendung

- Die Büromöbel dürfen nicht in feuchten Räumen in Betrieb genommen oder gelagert werden

### 1.3 Verwendete Symbole

---

#### ACHTUNG



- Warnung vor möglichen Verletzungen!

---

#### UNBEDINGT BEACHTEN!



- Hinweis auf mögliche Sachschäden!

### 1.4 Generelle Sicherheitshinweise



- Eine sichere Nutzung des Büromöbels ist nur möglich, wenn die Gebrauchsanweisung komplett gelesen und die Anweisungen vollständig beachtet werden.
  - Die Nichtbeachtung von Anweisungen kann zu erheblichen Schäden oder Unfällen führen.
  - Jeder, der das Büromöbel nutzt, muss Zugang zu dieser Gebrauchsanweisung haben.
  - Wenn das Büromöbel sichtbar beschädigt ist, darf es nicht in Betrieb genommen oder benutzt werden!
  - Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dürfen alle Reparaturen nur von autorisierten Service Personal vorgenommen werden.
-

---

## 2 Nova16 in Betrieb nehmen

### 2.1 Allgemeines

- Kontrollieren, ob die Bodenbelastung des Gebäude für die Inbetriebnahme des Büromöbels ausreichend ist
- Höchstbelastung des Büromöbels einhalten



- Sicherstellen, dass das Büromöbel entsprechend den Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung aufgestellt sind
- Sicherstellen, dass die Simultan-Arretierung der Schubladen funktioniert, bevor diese beladen werden
- Eine offene Schublade verhindert das Öffnen aller anderen Schubladen
- Sicherstellen, dass das Büromöbel mit ausreichend Gegengewichten ausgerüstet ist

### 2.2 Ablagesystem ausrichten

- Kontrollieren, ob alle Bodengleiter einwandfrei sind
  - Niveau vom Büromöbel beidseitig mit einer Wasserwaage kontrollieren
  - Bodengleiter justieren (Innensechskant Nr.4), bis das Büromöbel perfekt im Lot ist und stabil steht
- Das Büromöbel steht auf seinen 4 Bodengleitern



- Auf glattem Boden (Stein, Parkett oder andere) Bodengleiter mit Gleitschutzunterlagen ausstatten. Artikel Nr. 84 095 97

### 2.3 Weitere Büromöbel anbauen

- Zweites Büromöbel neben das erste stellen
  - Höhe justieren und wie die erste nivellieren
  - Büromöbel Seite an Seite aneinanderfügen
- Die Büromöbel sind flächenbündig, die Fugen parallel und gleichmässig

### 2.4 Gegengewichte einhängen

- Unterste Schublade gemäss Punkt 3 ausbauen, um zu der Gegengewichtshalteplatte zu gelangen
  - Gegengewichte auf der dafür vorgesehenen verschraubten Halterungsplatte einhängen
- Die Gegengewichte sind eingehängt

### 2.5 Gegengewichte in eine RollladenBox einsetzen

- Bodentablar der RollladenBox hochheben
  - Gegengewichte in die dafür vorgesehenen
  - Aussparungen legen und Bodentablar wieder einsetzen
- Die Gegengewichte sind eingesetzt

### 2.6 Büromöbel aufeinander stapeln



- Nur in Absprache mit dem Hersteller
-

---

## 3 Einbauten

### 3.1 Schublade Aus-/Einbau

- Schublade öffnen und Inhalt entfernen
- Beide Halter der Parallelführungsstange nach innen schieben
- Parallelführungsstange herausnehmen
- Schublade an der Front halten nach oben drehen und anschliessend aus den Führungen heben

→ Die Schublade ist ausgebaut

- In umgekehrter Reihenfolge einhängen

### 3.2 Schublade Einbau

- Führungen ausziehen
- Schublade schräg auf Führung auflegen
- Führung halten und in Endanschlag ziehen
- Schublade nach hinten schieben bis Auspresshaken in Aussparung vom Auflageblech einhängt
- Auf Gegenseite wiederholen
- Schublade absenken und im Nocken einrasten lassen

→ Die Schublade ist eingebaut

### 3.3 Schublade Einbau 120cm Breite SystemBox, SchiebetürBox Türe aufgesetzt



- Zahnräder müssen vor dem Einbau der Schublade beidseitig bis zum Anschlag herausgezogen werden



- Beim Einbauen einer Schublade mit Parallelführung muss darauf geachtet werden, dass das Zahnrad richtig in die Führung eingehängt wird

→ Zahnrad in Zahnstange

→ Führungswinkel oberhalb der Zahnstange

### 3.4 Schublade Ausbau SystemBox, SchiebetürBox Türe aufgesetzt

- Schublade öffnen und Inhalt entfernen
  - Beim Einrastnocken Schraubenzieher zwischen Führung und Auflageblech einfügen
  - Das Auflageblech über den Einrastnocken drücken (1.) und anschliessend die Schublade leicht hochziehen (2.)
  - Gelöste Führung etwas hineinschieben, damit sie nicht wieder einrastet
  - Das Gleiche auf der anderen Seite wiederholen
- Die Schublade ist ausgebaut

---

## 4 Zubehör (optional)

- Das Schubladen Zubehör ist in der dafür vorgesehen Steckvorrichtung fixiert.

---

## 5 Nova16 reinigen

- Entfernen Sie in regelmässigen Abständen Staub und Schmutz vom Korpus und vergewissern Sie sich, dass keine Schäden vorhanden sind.
- Der Korpus darf nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden.



- Aggressive Reinigungsmittel können Schäden oder Farbveränderungen am Korpus verursachen. Es dürfen daher nur Mittel mit einem pH-Wert von 6-8 benutzt werden und ohne Scheuermittelzusätze.
  - Es darf keine Flüssigkeit in die Auszüge gelangen
- 

---

## 6 Nova16 verschieben und transportieren

- Korpus vollständig leeren
- Schubladen verriegeln
- Leeres Gehäuse zu zweit heben und auf Transportwagen absetzen



- Beim Umstellen Schubladen verriegeln
- Kipp und Quetschgefahr
-

---

## 7 Störungen beheben

- Im Fall von Funktionsstörungen Kundendienst kontaktieren
- ➔ Anfrage vorbereiten, in welcher uns alle auf dem Produktetikett (im Korpus Gehäuse unter der untersten Schublade aufgeklebt) aufgeführten Angaben mitgeteilt werden

---

## 8 Instandhaltung

- ➔ Inspektion und Instandsetzung nur durch vom Hersteller autorisiertes Servicepersonal

---

## 9 Nova16 entsorgen

| Artikel                     | Materialien             | Recycling              |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Gehäuse, Schublade, Zubehör | Metall einbrennlackiert | Metall-Recyclingstelle |

---

## 10 Zertifikate und Prüfungen

|  |   |   |
|--|---|---|
| Unternehmenszertifizierungen<br>ISO 9001 & ISO 14001 | Qualitätsmanagementsystem<br>Umweltmanagementsystem |    |
| Swiss Made   | Herstellung in der Schweiz                          |    |
| GS Prüfzeichen                                       | Geprüfte Sicherheit                                 |   <br><small>www.tuv.com<br/>ID 1111305336</small> |

### Büromöbel / Organisationsmöbel

|                |   |
|----------------|---|
| DIN EN 14073-2 | Sicherheitsanforderungen  |
| DIN EN 14073-3 | Prüfmethoden zur Bestimmung der Strukturstabilität und -widerstandskraft                      |
| DIN EN 14074   | Prüfmethoden zur Bestimmung der Widerstandskraft und der Nachhaltigkeit der beweglichen Teile |

---

## 11 Gewährleistung

- Gemäss unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

---

## 12 Kundendienst

- ➔ Anfrage vorbereiten, in welcher uns alle auf der aufgeklebten Produktetikette (rechte Seite des Systemmöbels unter dem ersten Tablar) aufgeführten Angaben mitgeteilt werden.

---

## 13 Nova16 Ausführungen

| Ausführung  | Artikel-Nr.     | Masse       |
|---|-----------------|-------------|
| <b>Basiselement 10H offen inkl. Verstellgleiter, ohne Abschlussplatte</b>     | NOBE-80-10H0    | 80 x 40 cm  |
|   | NOBE-120-10H0   | 120 x 40 cm |
| <b>mit 1 Schublade A6</b>   | NOBE-80-10H60   | 80 x 40 cm  |
|   | NOBE-120-10H60  | 120 x 40 cm |
| <b>mit 2 Schubladen A6 Auszugssperre</b>                                      | NOBE-80-10H66   | 80 x 40 cm  |
|   | NOBE-120-10H66  | 120 x 40 cm |
| <b>1 HR-Auszug Gegengewicht</b>   | NOBE-80-10H4    | 80 x 40 cm  |
|   | NOBE-120-10H4   | 120 x 40 cm |
| <b>Einschubklappe</b>   | NOBE-80-10H2    | 80 x 40 cm  |
|   | NOBE-120-10H2   | 120 x 40 cm |
| <b>Basiselement 20H inkl. Verstellgleiter, ohne Abschlussplatte, 1 Tablar</b> | NOBE-80-20H00   | 80 x 40 cm  |
|   | NOBE-120-20H00  | 120 x 40 cm |
| <b>2 Schubladen A6, Auszugssperre</b>   | NOBE-80-20H660  | 80 x 40 cm  |
|   | NOBE-120-20H660 | 120 x 40 cm |
| <b>1 Tablar, 1 HR-Auszug Gegengewicht</b>                                     | NOBE-80-20H04   | 80 x 40 cm  |
|   | NOBE-120-20H04  | 120 x 40 cm |
| <b>2 Schubladen A6, 1 HR-Auszug Auszugssperre</b>                             | NOBE-80-20H664  | 80 x 40 cm  |
|   | NOBE-120-20H664 | 120 x 40 cm |
| <b>1 Einschubklappe, 1 Tablar</b>   | NOBE-80-20H20   | 80 x 40 cm  |
|   | NOBE-120-20H20  | 120 x 40 cm |

| Ausführung   | Artikel-Nr.     | Masse         |
|--|-----------------|---------------|
| <b>1 Einschubklappe, 1 Tablar,<br/>1 HR-Auszug, Gegengewicht</b>                       | NOBE-80-20H24   | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-20H24  | 120 x 40 cm   |
| <b>Basiselement 30H<br/>inkl. Verstellgleiter, ohne<br/>Abschlussplatte, 2 Tablare</b> | NOBE-80-30H000  | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-30H000 | 120 x 40 cm   |
| <b>2 Tablare, 1 HR-Auszug,<br/>Gegengewicht</b>  | NOBE-80-30H004  | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-30H004 | 120 x 40 cm   |
| <b>1 Tablar, 2 HR-Auszüge,<br/>Auszugssperre</b>                                       | NOBE-80-30H044  | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-30H044 | 120 x 40 cm   |
| <b>3 HR-Auszüge, Auszugssperre</b>   | NOBE-80-30H444  | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-30H444 | 120 x 40 cm   |
| <b>1 Einschubklappe, 2 Tablare</b>   | NOBE-80-30H200  | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-30H200 | 120 x 40 cm   |
| <b>1 Einschubklappe, 2 Tablare, 1 HR-Auszug,<br/>Gegengewicht</b>                      | NOBE-80-30H204  | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-30H204 | 120 x 40 cm   |
| <b>1 Einschubklappe, 1 Tablar, 2 HR-Auszüge,<br/>Auszugssperre</b>                     | NOBE-80-30H244  | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-30H244 | 120 x 40 cm   |
| <b>Abschlussplatten zu<br/>Basiselement, Plattenstärke 20 mm, Stahl</b>                | NODE80-ST       | Breite 80 cm  |
|  | NODE120-ST      | Breite 120 cm |
| <b>Kunstharz</b>   | NODEBE80-KH     | Breite 80 cm  |
|  | NODEBE120-KH    | Breite 120 cm |
| <b>Furniert</b>  | NODEBE80-HO     | Breite 80 cm  |
|  | NODEBE120-HO    | Breite 120 cm |
| <b>MDF black, furniert</b>   | NODEBE80-MD     | Breite 80 cm  |
|  | NODEBE120-MD    | Breite 120 cm |
| <b>Aufbauelement 10H<br/>ohne Abschlussplatte offen</b>                                | NOBE-80-10H0    | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-10H0   | 120 x 40 cm   |
| <b>1 Schublade A6</b>  | NOBE-80-10H60   | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-10H60  | 120 x 40 cm   |
| <b>2 Schubladen A6, Auszugssperre</b>  | NOBE-80-10H66   | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-10H66  | 120 x 40 cm   |
| <b>1 HR-Auszug, Gegengewicht</b>   | NOBE-80-10H4    | 80 x 40 cm    |
|  | NOBE-120-10H4   | 120 x 40 cm   |


| Ausführung  | Artikel-Nr.     | Masse           |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Einschubklappe</b>   | NOBE-80-10H2    | 80 x 40 cm      |
|   | NOBE-120-10H2   | 120 x 40 cm     |
| <b>Aufbauelement 20H<br/>ohne Abschlussplatte, 1 Tablar</b>                       | NOAE-80-20H00   | 80 x 40 cm      |
|   | NOAE-120-20H00  | 120 x 40 cm     |
| <b>2 Schubladen A6, Auszugssperre</b>   | NOAE-80-20H660  | 80 x 40 cm      |
|   | NOAE-120-20H660 | 120 x 40 cm     |
| <b>1 Tablar, 1 HR-Auszug,<br/>Gegengewicht</b>                                    | NOAE-80-20H04   | 80 x 40 cm      |
|   | NOAE-120-20H04  | 120 x 40 cm     |
| <b>2 Schubladen A6, 1 HR-Auszug<br/>Auszugssperre</b>                             | NOAE-80-20H664  | 80 x 40 cm      |
|   | NOAE-120-20H664 | 120 x 40 cm     |
| <b>1 Einschubklappe, 1 Tablar</b>   | NOAE-80-20H20   | 80 x 40 cm      |
|   | NOAE-120-20H20  | 120 x 40 cm     |
| <b>1 Einschubklappe, 1 Tablar,<br/>1 HR-Auszug, Gegengewicht</b>                  | NOAE-80-20H24   | 80 x 40 cm      |
|   | NOAE-120-20H24  | 120 x 40 cm     |
| <b>Zubehör zu Basiselement Längstrennwand<br/>für Breitschublade</b>              | BAZUBS-TRW80    |                 |
| <b>Schrägplatte Unterteiler zu Schrägplatte</b>                                   | ZU940-10        |                 |
|   | ZU940-19        |                 |
| <b>Steckplatte für Schubladen A6</b>  | ZU941-10        |                 |
| <b>Einhängebox zu HR-Auszug</b>   | ZUHREB40        |                 |
| <b>Einhängebox-Unterteiler<br/>paarweise</b>                                      | ZUHREBUT        |                 |
| <b>Ordnerstütze magnetisch<br/>für Tablare</b>                                    | ZU953           |                 |
| <b>Akustikrückwand, magnetisch aPerf 2000,<br/>12 mm, Breite 80 cm, anthrazit</b> | NOAK80          |                 |
| <b>Breite 80 cm, grün oder orange</b>   | NOAK80-F        |                 |
| <b>Breite 120 cm, anthrazit</b>   | NOAK120         |                 |
| <b>Breite 120 cm, grün oder orange</b>  | NOAK120-F       |                 |
| <b>Stahl-Tablar inkl. 4 Tablarträger zu<br/>Basiselement 80 cm</b>                | NOBE80-TA       | 77,6 x 36,8 cm  |
| <b>zu Basiselement 120 cm</b>   | NOBE120-TA      | 117,6 x 36,8 cm |
| <b>Schublade A6 (nicht unterste Position)<br/>zu Basiselement 80 cm</b>           | NOA680-IM       |                 |

| Ausführung   | Artikel-Nr.  | Masse      |
|--|--------------|------------|
| zu Basiselement 120 cm   | NOA6120-IM   |            |
| Schublade A6 (unterste Position) zu Basiselement 80 cm   | NOA680-M     |            |
| zu Basiselement 120 cm   | NOA6120-M    |            |
| Auszugrahmen für Hängemappen (nicht unterste Position) zu Basiselement 80 cm                               | NOHR80-IM    |            |
| zu Basiselement 120 cm   | NOHR120-IM   |            |
| Auszugrahmen für Hängemappen (unterste Position) zu Basiselement 80 cm                                     | NOHR80-M     |            |
| zu Basiselement 120 cm   | NOHR120-M    |            |
| Einschubklappe (nicht unterste Position) Breite 80 cm  | NOEK80-M     |            |
| Breite 120 cm  | NOEK120-M    |            |
| Einschubklappe (unterste Position) Breite 80 cm  | NOEK80-IM    |            |
| Breite 120 cm  | NOEK120-IM   |            |
| Auszugssperre rechts 1 OH  | NOBE-AZ10H   |            |
| 2 Oh   | NOBE-AZ20H   |            |
| 3 Oh   | NOBE-AZ30H   |            |
| Einzelschliessung Klappe oder Schublade, Wechselzylinder Lehmann Breite 80 cm                              | NOBE80-ES    |            |
| Breite 120 cm  | NOBE120-ES   |            |
| Zentralverschluss kombiniert mit Auszugssperre, beidseitig 1 OH  | NOBE-SC10H   |            |
| 1 1/3 OH   | NOBE-SC1-30H |            |
| 2 OH   | NOBE-SC20H   |            |
| 2 1/3 OH   | NOBE-SC2-30H |            |
| 3 OH   | NOBE-SC30H   |            |
| Gegengewicht für Modulbreite 80 cm (10kg)  | NOBE80-GG    |            |
| für Modulbreite 120 cm (15 kg)   | NOBE120-GG   |            |
| Rollladen Basiselement 20H inkl. Verstellgleiter, ohne Abschlussplatte inkl. 1 Verstelltablar Breite 80 cm | NORS80-20H   | 80 x 40 cm |

| Ausführung  | Artikel-Nr.  | Masse         |
|---|--------------|---------------|
| <b>Breite 120 cm</b>  | NORS120-20H  | 120 x 40 cm   |
| <b>Rollladen Basiselement 30H inkl. Verstellgleiter, ohne Abschlussplatte inkl. 2 Verstelltablare Breite 80 cm</b>            | NORS80-30H   | 80 x 40 cm    |
| <b>Breite 120 cm</b>  | NORS120-30H  | 120 x 40 cm   |
| <b>Rollladen Aufbauelement 20H ohne Abschlussplatte, Tablartiefe 320 mm, Höhe 776 mm, inkl. 1 Verstelltablar Breite 80 cm</b> | NORS80-20H   | 80 x 40 cm    |
| <b>Breite 120 cm</b>  | NORS120-20H  | 120 x 40 cm   |
| <b>Abschlussplatten Rollladenelementen, Plattenstärke 20 mm Stahl, Breite 80 cm</b>   | NODE80-ST    |               |
| <b>Breite 120 cm</b>  | NODE120-ST   |               |
| <b>Kunstharz Breite 80 cm</b>   | NODERS80-KH  |               |
| <b>Breite 120 cm</b>  | NODERS120-KH |               |
| <b>Furniert Breite 80 cm</b>  | NODERS80-HO  |               |
| <b>Breite 120 cm</b>  | NODERS120-HO |               |
| <b>MDF black, furniert Breite 80 cm</b>   | NODERS80-MD  |               |
| <b>Breite 120 cm</b>  | NODERS120-MD |               |
| <b>Zubehör zu Rollladenelement Stahl-Tablar, inkl. 4 Tablarträger zu Basiselement 80 cm</b>                                   | NORS80-TA    | 72,3 x 32 cm  |
| <b>zu Basiselement 120 cm</b>   | NORS120-TA   | 112,3 x 32 cm |
| <b>Auszugrahmen zu Rollladenelement, Breite 80 cm</b>   | NORS80-HR    |               |
| <b>Breite 120 cm</b>  | NORS120-HR   |               |
| <b>Ordnerstütze magnetisch für Tablare</b>  |              |               |
| <b>Akustikrückwand, magnetisch aPerf 2000, 12 mm, Breite 80 cm, anthrazit</b>   | NOAK80       | 78 x 38 cm    |
| <b>Breite 80 cm, grün oder orange</b>   | NOAK80-F     | 78 x 38 cm    |
| <b>Breite 120 cm, anthrazit</b>   | NOAK120      |               |
| <b>Breite 120 cm, grün oder orange</b>  | NOAK120-F    |               |

| Ausführung   | Artikel-Nr. | Masse           |
|--|-------------|-----------------|
| <b>Auszugssperre rechts<br/>2 OH</b>   | NORS-AZ20H  |                 |
| <b>3 OH</b>  | NORS-AZ30H  |                 |
| <b>Korpus A4-Schubladen mit Vollauszügen,<br/>A6-Schubladen mit 80% - Auszügen, Alle<br/>Schubladen mit Einzugsdämpfer, Auszugs-<br/>sperre, Materialschublade mit A3-Einsatz<br/>Unterstellkorpus mit<br/>Verstellgleiter</b> | N0203-64G   | 42 x 56 x 79 cm |
|  | N0203-666G  |                 |
|  | N0204-64G   | 42 x 56 x 59 cm |
|  | N0204-666G  |                 |
| <b>Unterstellkorpus mit Rollensatz, 2 Rollen<br/>arretierbar</b>   | N0203-64R   | 42 x 59 x 79 cm |
|  | N0203-666R  |                 |
|  | N0204-64R   | 42 x 59 x 59 cm |
|  | N0204-666R  |                 |
| <b>Zubehör, Schubladen 790 mm: 10 Stk.<br/>Schrägplatte</b>  | ZU940-10    |                 |
| <b>Unterteiler zu Schrägplatte</b>   | ZU940-19    |                 |
| <b>Steckplatte, für Schubladen A6</b>  | ZU941-10    |                 |

## Partner Fachhandel

**Lizenznehmer:**

Bigla AG  
Bellevuestrasse 27  
CH-6280 Hochdorf  
T +41 41 914 11 41  
info@bigla.ch  
bigla.ch

**Hersteller:**

Bigla AG  
Industriestrasse 7  
CH-4950 Huttwil







**bigla**